

Information och instruktion kabel-TV

Den digitala signalen

Kanalerna finns i HD-kvalitet i alla dina TV-uttag i hemmet. Det enda du behöver göra för att se kanalerna är en digital kanalsökning på din TV. För att kunna se de digitala kanalerna utan box krävs att TV:n har en inbyggd DVB-C mottagare (ofta även kallat inbyggd box). Detta har de flesta TV-apparater som är nyare än 10 år.

Hur vet jag om min TV är tillräckligt ny?

Du kan testa att göra en digital kanalsökning för att se om du får in kanalen ATG Live på kanalplats 14. Om du får in kanalen betyder det att TV:n kan få in en digital kanallista. Det är också en bra idé att titta i din TV:s manual, eller söka på din modell på Internet.

TV-boxar

Skulle det vara så att din TV är för gammal så behöver du skaffa en box med standarden DVB-C. Detta är den vanligaste tekniken bland TV-boxar och de finns hos alla elektronikkedjor, på nätet och hos lokala handlare.

Kanalutbud

Här är kanalerna som ingår i det digitala grundutbudet:



På nästa sida finns en guide hur man utför en kanalsökning.

Kanalsökning DVB-C

Denna guide är en generell beskrivning och proceduren skiljer sig åt mellan olika tillverkare av tv-apparater och digitalboxar. Är du osäker eller har frågor om proceduren ber vi dig att vända dig till produktens manual eller tillverkarens support.

Det finns även mer specifika instruktioner på www.sappa.se/kundsupport klicka därefter på "TV & Play" och följ guiden.

Automatisk kanalsökning digitalt (DVB-C sökning) – För dig som har digitala kanaler i ditt basutbud:

1. Gå in på kanalsökningsfliken på din tv eller digitalbox. Den brukar finnas under inställningar eller under installationsfliken.
2. Välj autoinställning/autosökning
3. Anslutning/Sök typ: Antenn – Kabel
4. Val av operatör – Övrig
5. Modulation – Auto
6. Symbolhastighet – Auto
7. Nätverkssökning – Snabb

Om du inte hittar alla dina kanaler med den automatiska kanalsökningen, gå vidare med en manuell kanalsökning i stället. Se nedan.

Manuell kanalsökning (DVB-C sökning):

Använd följande värden när du ska söka kanaler i ett Sappa-nät:

- Frekvens: 306 MHz
- Symbolhastighet: 6.875 MS/s
- Modulation: 64 QAM
- Nätverkssökning: JA, 100 (00100)